

UPUTSTVO ZA KORISNIKE SKLOPKI ZA KUPATILO Astra serije




Sklopka za kupatilo
indikatorska 16AX 250V~

ART.3243
ART.3243P

Sa jednopolnom
sklopkom 10AX 250V~ć

Sa pravougaonom
montažnom kutijom




Sklopka za kupatilo indikatorska 16AX 250V~

ART.3244
ART.3244P

sa priključnicom
16 A 250V~


Sa pravougaonom montažnom kutijom



Sklopka za kupatilo indikatorska
16AX 250V

ART.3247
ART.3247P

Sa serijskom sklopkom 10AX 250V~
Sa pravougaonom montažnom
kutijom



Opšte uputstvo za korisnike

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

Bezbednosne informacije



Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!



Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izložen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.

Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.

Opis proizvoda


Sklopke za kupatilo su namenjene za trajne električne instalacije za ugradnju u zid u pravougaone instalacione kutije koje su sastavni deo proizvoda. Naznačene vrednosti struja su 10AX i 16AX, naznačeni napon je 250V~.

Informacije o proizvođaču

Nopal Lux d.o.o. Branka Bajića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179 E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs	Servisna adresa Nopal Lux d.o.o. Branka Bajića 78 21400 Bačka Palanka Tel: +381 21 6045 179
--	--

Uputstvo za montažu i puštanje u rad

Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm² do 2,5mm². Sklopke se montiraju u pravougaone instalacione kutije koje se isporučuju uz proizvod.



Povezivanje ART.3243, ART.3243P

1. Isključiti mrežni osigurač.
1. Ukloniti pažljivo taster i međuram a zatim odvrnuti vijke i odvijačem pažljivo otkačiti zakačku od metalne prirubnice i time osloboditi poklopac (ploču indikatora).
2. Na instalacionoj kutiji najpre formirati (provaliti) otvore za uvođenje provodnika (prema potrebi) a zatim je ugraditi u zid.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima namenjenim za povezivanje sklopke u dužini 10mm i formirati okce prečnika 4mm.
4. Provodnike povezati na sklopke.
5. Pažljivo smeštajući provodnike u instalacionu kutiju vratiti sklopku za kupatilo nazad u instalacionu kutiju i pričvrstiti je sa dva vijka.
6. Postaviti ploču indikatora preko sklopke i jednostavnim pritiskom ruke pričvrstiti poklopac za metalni okvir aktiviranjem zakačke i vijcima dodatno pričvrstiti poklopac (ploču indikatora) a zatim pažljivo vratiti taster i međuram.
7. Uključiti mrežni osigurač.

Povezivanje ART.3244, ART.3244P

1. Isključiti mrežni osigurač.
2. Ukloniti blok priključnice i međuram a zatim odvijačem pažljivo otkaçiti zakačku od metalne prirubnice i time osloboditi poklopac (ploču indikatora).
3. Na instalacionoj kutiji najpre formirati (provaliti) otvore za uvođenje provodnika (prema potrebi) a zatim je ugraditi u zid.
4. Skinuti izolaciju na provodnicima namenjenih za povezivanje sklopke u dužini 10mm i formirati okce prečnika 4mm.
5. Skinuti izolaciju na provodnicima namenjenih za povezivanje priključnice u dužini 10mm i formirati okce prečnika 4mm i povezati ih na priključne stezaljke.
6. Provodnike povezati na sklopke i priključnicu.
7. Pažljivo smeštajući provodnike u instalacionu kutiju vratiti sklopku za kupatilo nazad u instalacionu kutiju i pričvrstiti je sa dva vijka.
8. Postaviti ploču indikatora preko sklopke i jednostavnim pritiskom ruke pričvrstiti poklopac za metalni okvir aktiviranjem zakačke i vijkom pričvrstiti blok priključnice i vratiti međuram.
9. Uključiti mrežni osigurač.

Povezivanje ART.3247, ART.3247P

1. Isključiti mrežni osigurač.
1. Prvo ukloniti pažljivo levi i desni taster i međuram a zatim odvrti vijke i odvijačem pažljivo otkaçiti zakačku od metalne prirubnice i time osloboditi poklopac (ploču indikatora).
2. Na instalacionoj kutiji najpre formirati (provaliti) otvore za uvođenje provodnika (prema potrebi) a zatim je ugraditi u zid.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima namenjenim za povezivanje sklopke u dužini 10mm i formirati okce prečnika 4mm.
4. Provodnike povezati na sklopke.
5. Pažljivo smeštajući provodnike u instalacionu kutiju vratiti sklopku za kupatilo nazad u instalacionu kutiju i pričvrstiti je sa dva vijka.
6. Postaviti ploču indikatora preko sklopke i jednostavnim pritiskom ruke pričvrstiti poklopac za metalni okvir aktiviranjem zakačke i vijcima dodatno pričvrstiti poklopac (ploču indikatora) a zatim pažljivo vratiti levi i desni taster i međuram.
7. Uključiti mrežni osigurač.

GARANCIJA

Za proizvod se odobrava garancija u trajanju 2 godine od datuma kupovine. Garancija ima važnost samo u slučaju da je kvar je nastao u toku rada pri čemu je proizvod ispravno montiran prema instrukcijama i u skladu sa svojim naznačenim karakteristikama. Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

- a) Proizvod je neovlašćeno diran ili rastavljan.
- b) U slučaju nepravilnog rukovanja, transporta, magacioniranja, instaliranja, nepridržavanja uslova rada ili podvrgavanja uslovima protivnim tehničkim standardima u Srbiji.
- c) U slučaju toplotnog, mehaničkog kao i oštećenja plastika proizvoda usled požara, nezgoda, vibracija, vremenskih uslova i nepažnje.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE SVOM PRODAVCU.